

MANUAL SECABOTAS

Introducción

Lea todas las instrucciones de arranque antes de operar su nuevo secabotas. Le sugerimos que guarde el manual de instrucciones para su uso posterior.

(230V - 50Hz)

- 1 . Conecte el aparato sólo a 230V AC.
- 2 . No cubra el aparato con la ropa o cualquier otra cosa.
- 3 . La salida de aire caliente no debe ser bloqueada.
- 4 . Durante la operación de calentamiento el cable no debe entrar en contacto con el aparato.
- 5 . Precaución: no utilice el aparato en las proximidades de bañeras, duchas, lavabos o piscinas.
- 6 . No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos, si ha estado en contacto con agua - desenchufe inmediatamente .
- 7 . Después de usar el secabotas y antes de la limpieza: siempre desconectar el aparato - desenchufe.
- 8 . A menudo los niños no reconocen los peligros de la manipulación de un aparato eléctrico. No les permita utilizarlo sin la supervisión adecuada.
- 9 . No toque el aparato durante la operación de calefacción está caliente.
- 10 . No utilizar el calentador si el aparato o el cable están dañados. Repararlo en un especialista.
- 11 . El secabotas es sólo para uso en interiores.
- 12 . No inserte o permita que objetos extraños penetren en la rejilla de ventilación o la salida de aire, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el secabotas .
- 13 . Asegúrese de que no hay otros aparatos conectados en el mismo circuito con su secabotas, ya que podría producirse una sobrecarga del circuito.

Puntos del aparato



- 1 . Rejilla
- 2 . Temporizador
- 3 . Luz de control
- 4 . Manguera
- 5 . Soporte para fijación a la pared

Montaje en pared

Fije el soporte de montaje en una pared por lo que las mangueras deben alcanzar el suelo.

Nota: Coloque el soporte de montaje con la flecha con la indicación "Top" que apunta hacia arriba ...

Coloque el calzado y el secabotas sobre el soporte haciendo clic en su lugar.

Operación

- 1 . Enchufe el aparato
- 2 . Coloque las mangueras en las botas o zapatos que necesita secar
- 3 . Gire el temporizador al tiempo deseado, el secabotas iniciará el proceso y la lámpara se iluminará
- 4 . La lámpara de control estará encendida todo el tiempo que esté activo el secabotas
- 5 . Una vez finalizado el temporizador vuelve a "0" y el secabotas se detendrá. Si se necesita el más tiempo de secado, conecte de nuevo el temporizador.

Advertencia

Evitar el exceso de secado del material como zapatos / botas u otros materiales frágiles, no deje el zapato y el secabotas trabajando durante mucho tiempo. Es mejor secar los zapatos / guantes en dos períodos o más cortos.

Protección contra sobrecalentamiento

En caso de acumulación de calor un dispositivo de protección contra el sobrecalentamiento desconectará el secabotas automáticamente.

Si la protección de sobrecalentamiento se ha apagado , proceda de la siguiente manera:

- Apague el aparato (desenchufar el enchufe)
- Elimine la causa sobrecalentamiento (por ejemplo: la inhibición de la rejilla de entrada de aire cubierta de la circulación del aire, el polvo, pelusa, etc.)
- Deje que el aparato se enfríe durante unos minutos
- A continuación, el aparato se puede encender de nuevo

Limpieza

Compruebe el aparato de vez en cuando. Saque el tapón y observe si hay polvo o pelusa recogido en el interior. Si es necesario limpiar el aparato por fuera, use un paño húmedo y la aspiradora en la rejilla superior y frontal.

La garantía no cubre

- Si no se han observado los puntos anteriores.
- Si el aparato no ha recibido el mantenimiento adecuado, ha sido forzado o ha sido dañado de cualquier otra manera.
- Si el aparato ha sido reparado o modificado o cambiado en cualquier forma o por cualquier persona no debidamente autorizada.