



Secabotas de pared. Características



Secador fijo, ideal para instalar en apartamentos de montaña, campings, taquillas de hoteles, trasteros, etc.

Indicado para cualquier tipo de calzado, guantes y neoprenos.

También es aconsejable para botas de esquí, botas de snowboard, botas de lluvia, botas de fútbol, botas de montar, calzado de caza, y cualquier calzado utilizado en el trabajo o actividad profesional.

Los guantes de esquí, las manoplas, y los guantes de cualquier actividad profesional o laboral.

Se puede utilizar fijado a la pared, como horizontalmente en el suelo, siempre y cuando la superficie sea plana y no tenga instaladas moquetas o materiales inflamables o similares, para evitar el sobre calentamiento del secador.

La temperatura de trabajo es de 45°C y la potencia de 300W.

Se sujeta a la pared con los tacos suministrados, se enchufa a la corriente (220v-240v) y ya está listo para funcionar.

Revisar el **Manual de Uso** para ampliar la información.