

Manoplas calefactadas. Características



- Sistema de calefacción por fibra de carbono.
- Tecnología por rayos infrarrojos lejanos FIR.
- 3 niveles de temperatura 45°C, 50°C, 60°C.
- Batería ion-litio 7.4V 2700 mAh.
- Duración hasta 5 horas.
- Cintas de seguridad contra pérdida.
- Touchscreen para smartphones.
- Cargador de baterías 100v-240v.
- Homologación GS, CE.

Composición

Las **manoplas calefactadas** mantienen tus manos calientes de forma saludable. Son aptas para el esquí o para cualquier actividad laboral o deportiva al aire libre. Los guantes van ajustados debajo de la manopla para garantizar una fuerte protección contra el frío. El exterior está confeccionado en piel de vaca, el interior es de forro polar/algodón y **Thinsulate impermeable** en la palma de la mano. El calor generado mediante hilos de **fibra de carbono** emite Rayos Infrarrojos Lejanos (FIR) favorables para la salud.

Diseño

Las manoplas se abren mediante una cremallera, por la palma de la mano, sin necesidad de despojarse de ellas. Una **parte de manopla se dobla**, ajustándose mediante corchete y el dedo pulgar se desprotege para accionar pantallas táctiles touchscreen o smartphones. Lo que facilita cualquier tipo de actividad sin pérdida de calor. Cada manopla dispone de un cordón ajustable para evitar la entrada de frío, nieve o viento y una cinta contra pérdida ocasional.

Temperatura

Las manoplas calefactadas disponen de **tres niveles de temperatura**:

Nivel alto 60° C (140° F) identificado en el logo interruptor con el color rojo.

Nivel medio 50° C (122° F) identificado en el logo interruptor con el color ámbar.

Nivel bajo 45° C (113° F) identificado en el logo interruptor con el color verde.

La temperatura se adapta a tus necesidades de calor mediante el interruptor ubicado en la parte superior de la manopla.

Funcionamiento

Presionamos la tortuga durante 3 segundos para **activar el proceso**. Cada presión siguiente cambia de color y temperatura hasta adecuarlo a tu necesidad. El color rojo indica la máxima temperatura, se activa después del encendido, y en pocos segundos dispones de calor. Si presionamos la tortuga otra vez, cambia a color ámbar disminuyendo el nivel de temperatura. Si presionamos de nuevo la tortuga se torna verde, el nivel más bajo de calor. Para **desconectar el funcionamiento**, volvemos a presionar el interruptor durante 3 segundos de forma continuada.

Baterías y cargador

La duración de la batería depende del nivel de calor utilizado, alcanzando hasta un máximo de 5 horas. Las baterías son de **ion-litio** de **alto rendimiento** de **2700 mAh y 7.4v**, sin efecto memoria, **recargables más de 800** veces. Cada batería pesa sólo 59 gramos, y están ubicadas en pequeños bolsillos con cremallera. Se suministran con un cargador de corriente universal AC 100v-240v, con dos conectores para alimentarlas a la vez.

Mantenimiento y cuidados

Desconecta siempre las baterías cuando las manoplas no están en uso. Para un rendimiento óptimo, es recomendable no recargar por completo las baterías si las manoplas no están siendo utilizadas por un largo período de tiempo. Para un mejor almacenamiento y cuidado, carga las baterías durante 20 minutos, después de 90 días sin usar. Una vez vuelvas a un uso normal debes cargar las baterías completamente antes de utilizar las manoplas de nuevo. La conservación de las manoplas y de las baterías debe realizarse en un lugar fresco y seco.

Tallas Disponible en cuatro medidas unisex: S, L, M y XL.